



**FACH BUCHEN OHNE APP**

So funktioniert's:





# START KNOPF DRÜCKEN

1

Um ein Fach zu reservieren,  
drücken Sie die Start-Taste.

2

## ÖBB GEPÄCK BUTTON

Wählen Sie auf dem Bildschirm den Button 'ÖBB Reisegepäck'.





3

## FACHGRÖSSE WÄHLEN


Wählen Sie die passende  
Größe für Ihr Gepäck.

4

## DAUER FESTLEGEN

Wichtig: Bitte bestätigen Sie zuerst die Nutzungsbedingungen. (unten in roter Schrift)

Wählen Sie anschließend aus, wie lange Sie Ihr Gepäck aufbewahren möchten.



5

## EMAIL ADRESSE

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf 'OK'.



6

## KONTAKTLOS BEZAHLEN

Halten Sie Ihre Karte zum Bezahlen an das Lesegerät des Kassenterminals und warten Sie, bis auf dem Display der erfolgreiche Zahlungsvorgang bestätigt wird.





7

## GEPÄCK HINTERLEGEN

Das Fach öffnet sich nun, sodass Sie Ihr Gepäck darin hinterlegen können. Der QR-Code für die Abholung wird Ihnen per E-Mail zugesendet.

Achtung: Beim Öffnen des Fachs endet der Vertrag. Entnehmen Sie alle Gepäckstücke.

8

## PAKETE EMPFANGEN

Mit der Benachrichtigung über Ihre Sendung erhalten Sie einen Zifferncode und einen QR Code. Sie können den Code eingeben oder den QR-Code scannen und das Fach öffnet sich.

